eppendorf

Register your instrument! www.eppendorf.com/myeppendorf



FemtoJet® 4x

Bedienungsanleitung

Copyright© 2015 Eppendorf AG, Germany. All rights reserved, including graphics and images. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

FemtoJet®, Femtotips®, TransferMan® and InjectMan® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

Registered trademarks and protected trademarks are not marked in all cases with $^{\circ}$ or TM in this manual.

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Anwe | ndungshinweise |
|---|-------|----------------------------------------------|
| | 1.1 | Anwendung dieser Anleitung |
| | 1.2 | Gefahrensymbole und Gefahrenstufen |
| | | 1.2.1 Gefahrensymbole7 |
| | | 1.2.2 Gefahrenstufen |
| | 1.3 | Darstellungskonventionen7 |
| 2 | Allge | meine Sicherheitshinweise8 |
| | 2.1 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch |
| | 2.2 | Gefährdungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch |
| | 2.3 | Warnsymbole am Gerät9 |
| | 2.4 | Anforderung an den Anwender9 |
| | 2.5 | Hinweise zur Produkthaftung |
| 3 | Produ | ıktbeschreibung |
| | 3.1 | Lieferumfang |
| | | 3.1.1 Lieferumfang – Zubehör |
| | 3.2 | Produkteigenschaften |
| | 3.3 | Beispielaufbau eines Mikroinjektionssystems |
| | 3.4 | Gesamtillustration |
| | | 3.4.1 Schnittstellen |
| | 3.5 | Typenschild |
| | 3.6 | Bedienfeld |
| | 3.7 | Drehknöpfe |
| | 3.8 | Fußtaste |
| | 3.9 | Handtaste |
| | 3.10 | Druckschlauch |
| | 3.11 | Injektionsschlauch |
| | 3.12 | Druckparameter |
| | | 3.12.1 Kompensationsdruck p _c |
| | | 3.12.2 Injektionsdruck p _i |
| | | 3.12.3 Injektionszeit t _i |
| | | 3.12.4 Spüldruck |
| | | 3.12.5 Arbeitsdruck p _w |
| | 3.13 | Selbstkalibrierung |
| | 3.14 | Universalkapillarenhalter |

4 FemtoJet® 4x Deutsch (DE)

| 4 | Insta | | | |
|---|-------|-----------|------------------------------------------------------|----|
| | 4.1 | Installat | tion vorbereiten | 22 |
| | | 4.1.1 | Beschädigungen reklamieren | 22 |
| | | 4.1.2 | Lieferumfang unvollständig | 22 |
| | 4.2 | Standor | rt wählen | 22 |
| | 4.3 | Externe | Druckversorgung anschließen | 22 |
| | | 4.3.1 | Externe Druckversorgung vorbereiten | 23 |
| | | 4.3.2 | Kompressor anschließen | 23 |
| | | 4.3.3 | Druckgasflasche anschließen | 23 |
| | | 4.3.4 | Haustechnische Druckluftversorgung anschließen | 24 |
| | 4.4 | Mikroin | njektor anschließen | 24 |
| | 4.5 | Externe | es Gerät anschließen | |
| | | 4.5.1 | Mikromanipulator anschließen | 24 |
| | | 4.5.2 | Computer anschließen | 25 |
| | | 4.5.3 | Zwei Geräte anschließen | 25 |
| | 4.6 | Zubehö | r anschließen | |
| | | 4.6.1 | Fußtaste anschließen | |
| | | 4.6.2 | Handtaste anschließen | 26 |
| | | | | |
| 5 | | | | |
| | 5.1 | | ildschirm | |
| | 5.2 | | nenü | |
| | 5.3 | Im Men | ıü navigieren | |
| | | 5.3.1 | Menü aufrufen und navigieren | |
| | | 5.3.2 | Menü verlassen | |
| | | 5.3.3 | Parameter auswählen | |
| | | 5.3.4 | Parameterwert ändern | 29 |
| 6 | Redia | nuna | | 30 |
| • | 6.1 | | njektor einschalten oder ausschalten | |
| | 0.1 | 6.1.1 | Mikroinjektor einschalten | |
| | | 6.1.2 | Mikroinjektor ausschalten | 30 |
| | 6.2 | | y-Modus einschalten oder ausschalten | 30 |
| | 0.2 | 6.2.1 | Standby-Modus einschalten | |
| | | 6.2.2 | Standby-Modus ausschalten | |
| | 6.3 | | nsparameter ermitteln | |
| | 0.5 | 6.3.1 | Kapillare mit Fluoreszenzfarbstoff füllen | |
| | | 6.3.2 | Probeinjektion durchführen | |
| | | 6.3.3 | Fehlerbetrachtung - Zelle bläht auf oder platzt | |
| | | 6.3.4 | Fehlerbetrachtung - Kapillare ist verstopft | |
| | | 6.3.5 | Fehlerbetrachtung - Flüssigkeit wird nicht injiziert | |
| | | 6.3.6 | Fehlerbetrachtung - Kapillare erreicht Zelle nicht | |
| | | 6.3.7 | Ergebnis – Injektionsparameter sind ermittelt | |
| | 6.4 | | nsationsdruck p _c einstellen | |
| | 6.5 | | nsdruck p _i einstellen | |
| | 6.6 | | nszeit t _i einstellen | |
| | • | , 0 | 4 | |

| | 6.7 | Injektionsmodus einstellen | 33 |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| | / 0 | 6.7.2 Manuellen Injektionsmodus einstellen | |
| | 6.8 | Flüssigkeit injizieren | 34 |
| | | 6.8.2 Flüssigkeit manuell iniizieren | 34 24 |
| | | | |
| | 6.9 | Kapillare wechseln | |
| | 6.10 | Kapillare durchspülen | |
| | 6.11 | Zähler für Injektionen auf Null setzen | |
| | 6.12 | Injektionsparameter aufrufen | |
| | | 6.12.1 Gespeicherte Injektionsparameter aufrufen | |
| | 6.13 | Injektionsparameter speichern oder ändern | |
| | | 6.13.1 Injektionsparameter speichern | |
| | | 6.13.2 Gespeicherte Injektionsparameter ändern | |
| | 6.14 | Geräteeinstellung vornehmen | |
| | | 6.14.1 Funktion Change capillary – Kapillare wechseln | |
| | | 6.14.2 Funktion Pressure unit – Druckeinheit wählen | |
| | | 6.14.3 Funktion Beeper – Signalton ein-/ausschalten | |
| | | 6.14.4 Funktion Contrast – Displaykontrast einstellen | |
| | | 6.14.5 Funktion Illumination – Displaybeleuchtung ein-/ausschalten | |
| | | 6.14.6 Funktion Continuous flow – konstanten Arbeitsdruck einstellen . | |
| | 6.15 | Kapillare in Kapillarenhalter einsetzen | |
| | 6.16 | Femtotips in Kapillarenhalter einsetzen | 38 |
| 7 | Proble | mbehebung | 39 |
| | 7.1 | Allgemeine Fehler | |
| | 7.2 | Fehlermeldungen | 39 |
| | | 7.2.1 Fehler 01 – 10 | 39 |
| | | 7.2.2 Fehler 11 – 18 | |
| | | 7.2.3 Fehler 19 – 38 | 42 |
| | | 7.2.4 Fehler 39 – 40 | |
| _ | | | |
| 8 | | dhaltung | 44 |
| | 8.1 | Dichtungen im Spannkopf austauschen | |
| | | 8.1.1 Dichtscheibe und O-Ringe entfernen | |
| | | 8.1.2 O-Ringe und Dichtscheibe einsetzen | |
| | 8.2 | Dichtung im Adapter für Femtotips austauschen | |
| | | 8.2.1 O-Ring austauschen | |
| | 8.3 | Sicherung ersetzen | |
| | 8.4 | Reinigung | |
| | 8.5 | Desinfektion/Dekontamination | |
| | 8.6 | Hinweise zu Serviceintervallen | 48 |
| | 8.7 | Wartung und Service | 48 |

6 FemtoJet® 4x Deutsch (DE)

| 9 | Techn | ische Daten |
|----|---------|-----------------------------------------|
| | 9.1 | Betriebsart |
| | 9.2 | Gewicht/Maße |
| | 9.3 | Stromversorgung |
| | 9.4 | Schnittstellen |
| | | 9.4.1 USB |
| | | 9.4.2 RS 232 |
| | 9.5 | Externe Druckluftversorgung |
| | 9.6 | Umgebungsbedingungen |
| | | |
| 10 | Transı | oort, Lagerung und Entsorgung52 |
| | 10.1 | Lagerung |
| | 10.2 | Dekontamination vor Versand52 |
| | 10.3 | Transport |
| | 10.4 | Entsorgung |
| 44 | D 4 - 1 | No ferror estar a co |
| 11 | | linformationen |
| | 11.1 | FemtoJet 4x |
| | 11.2 | Zubehör54 |
| | 11.3 | Universalkapillarenhalter und Zubehör55 |
| | Index | 56 |
| | Zertifi | kate59 |

Anwendungshinweise 1

- 1.1 Anwendung dieser Anleitung
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. die Gebrauchsanweisungen des Zubehörs.
- ▶ Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Geräts an Dritte bei.
- ▶ Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung in den verfügbaren Sprachen finden Sie auf unserer Internetseite www.eppendorf.com.

1.2 Gefahrensymbole und Gefahrenstufen

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung haben die folgenden Gefahrensymbole und Gefahrenstufen:

1.2.1 Gefahrensymbole

| 4 | Stromschlag | Ŵ | Gefahrenstelle |
|---|---------------|---|----------------|
| | Schnittwunden | * | Sachschaden |
| | Biogefährdung | | |

Gefahrenstufen 1.2.2

| GEFAHR | Wird zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. |
|----------|----------------------------------------------------------|
| WARNUNG | Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. |
| VORSICHT | Kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen. |
| ACHTUNG | Kann zu Sachschäden führen. |

1.3 Darstellungskonventionen

| Darstellung | Bedeutung |
|-------------|-----------------------------------------|
| 1. | Handlungen in vorgegebener Reihenfolge |
| 2. | |
|) | Handlungen ohne vorgegebene Reihenfolge |
| • | Liste |
| | Bewegungsrichtung |
| Text | Display-Text oder Software-Text |
| 0 | Zusätzliche Informationen |

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Mikroinjektor FemtoJet 4x ist ausschließlich für den Einsatz im Bereich der biologischen, chemischen und physikalischen Forschung konzipiert und hergestellt.

Der Mikroinjektor bildet zusammen mit dem Mikromanipulator und der Kapillare ein Mikroinjektionssystem. Der Mikroinjektor wird eingesetzt für präzises und reproduzierbares Injizieren kleinster Flüssigkeitsmengen (Femtoliter- bis Mikroliterbereich) in biologische Zellen oder Zellkerne.

Der Mikroiniektor ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

2.2 Gefährdungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch umherfliegende Kapillaren und Glassplitter.

Kapillaren können sich unter hohem Druck aus den Spannköpfen lösen und zum Geschoss werden.

Kapillaren zersplittern bei falscher Handhabung.

- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ▶ Richten Sie Kapillaren niemals auf Personen.
- Verwenden Sie Kapillaren, deren Außendurchmesser den Spezifikationen des Spannkopfs entsprechen.
- ▶ Montieren/Demontieren Sie Kapillaren immer drucklos.
- ▶ Befestigen Sie die Kapillare korrekt im Spannkopf.
- ▶ Berühren Sie mit der Kapillare nicht die Petrischale oder andere Gegenstände.



VORSICHT! Schnittverletzungen durch zerbrechende Kapillaren.

Kapillaren bestehen aus Glas und sind sehr zerbrechlich.

- ▶ Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA).
- Montieren Sie Kapillaren immer drucklos.
- ▶ Richten Sie Kapillaren niemals auf Personen.
- ▶ Behandeln Sie Kapillaren sehr vorsichtig.

Deutsch (DF)



WARNUNG! Gesundheitsschäden durch infektiöse Flüssigkeiten und pathogene Keime.

- ▶ Beachten Sie beim Umgang mit infektiösen Flüssigkeiten und pathogenen Keimen die nationalen Bestimmungen, die biologische Sicherheitsstufe Ihres Labors sowie die Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchshinweise der Hersteller.
- ▶ Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Entnehmen Sie umfassende Vorschriften zum Umgang mit Keimen oder biologischem Material der Risikogruppe II oder höher dem "Laboratory Biosafety Manual" (Quelle: World Health Organization, Laboratory Biosafety Manual, in der ieweils aktuell gültigen Fassung).

23 Warnsymbole am Gerät

| Warnsymbol | Bedeutung |
|------------|---------------------------|
| | Bedienungsanleitung lesen |

2.4 Anforderung an den Anwender

Gerät und Zubehör dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal bedient werden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und die Gebrauchsanweisung des Zubehörs sorgfältig und machen Sie sich mit der Arbeitsweise des Geräts vertraut.

2.5 Hinweise zur Produkthaftung

In den folgenden Fällen kann der vorgesehene Schutz des Geräts beeinträchtigt sein. Die Haftung für entstehende Sach- und Personenschäden geht dann auf den Betreiber über:

- Das Gerät wird nicht entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt.
- Das Gerät wird außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt.
- Das Gerät wird mit Zubehör oder Verbrauchsartikeln verwendet, die nicht von Eppendorf empfohlen werden.
- Das Gerät wird von Personen, die nicht von Eppendorf autorisiert wurden, gewartet oder instand gesetzt.
- Am Gerät werden vom Anwender unautorisiert Änderungen vorgenommen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

| Anzahl | Beschreibung |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1 | FemtoJet 4x |
| 1 | Netzkabel |
| 1 | Injektionsschlauch |
| 1 | Druckschlauch mit Schnellkupplung und Stecker |
| 1 | Schnellkupplung (vernickelt), zylindrisches Gewinde |
| 1 | Schnellkupplung (Messing), konisches Gewinde |
| 1 | Bedienungsanleitung |


Lieferumfang – Zubehör 3.1.1

| Anzahl | Beschreibung | |
|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Universalkapillarenhalter | |
| 1 | Spannkopf 0 für Kapillare (Außendurchmesser 1,0 mm bis 1,1 mm) | |
| 1 | Adapter für Femtotips | |
| 1 | Tüte (für Drehknöpfe) | |
| 1 | Fußtaste | |

3.2 Produkteigenschaften

Mit dem Mikroinjektor FemtoJet 4x können Flüssigkeitsmengen bis 1 µL in Zellen injiziert werden. Die Parameter Druck und Zeit werden am Gerät eingestellt und mit der Software gesteuert. Die Injektion kann am Mikroinjektor oder an einem angeschlossenen Mikromanipulator von Eppendorf ausgelöst werden. Die halbautomatische Injektionsbewegung wird vom Mikroinjektor oder vom Mikromanipulator gesteuert. Der notwendige Druck wird durch eine externe Druckquelle (z. B. hauseigene Druckluftversorgung oder Druckgasflasche) geliefert.

Beispielaufbau eines Mikroinjektionssystems 3.3



Mikroinjektionssystem mit FemtoJet 4x Abb. 3-1:

- Mikromanipulator InjectMan 4 1
- 2 Universalkapillarenhalter mit Kapillare
- 3 Inverses Mikroskop
- Injektionsschlauch

- Steuerpult InjectMan 4
- **Externe Druckversorgung** Kompressor, Druckgasflasche oder hauseigene Druckluftversorgung
- Druckschlauch
- Mikroinjektor FemtoJet 4x

3.4 Gesamtillustration




Abb. 3-2: Vorderseite und Rückseite

- Display 1
- Bedienfeld
- Bajonettanschluss für 3 Injektionsschlauch

- Drehknöpfe für Injektionsparameter
- Typenschild Geräteunterseite
- Schnittstellen

3.4.1 Schnittstellen




Abb. 3-3: Schnittstellen

- Anschluss für externe Druckversorgung
- 2 Netzanschluss
- 3 Netzschalter Ein/Aus
- 4 Feinsicherung

- 5 Anschluss für Mikromanipulator oder Computer
- Anschluss für Fußtaste oder Handtaste
- Anschluss für Service

Typenschild 3.5




Abb. 3-4: Typenschild

- 1 Hersteller
- 2 Produktnummer
- 3 Spannung
- 4 Feinsicherung
- 5 Frequenz

- 6 Kennzeichnungen
- Adresse des Herstellers
- Seriennummer
- 9 Leistung
- 10 Stromaufnahme

3.6 Bedienfeld

Mit den Tasten des Bedienfelds wird der Mikroinjektor eingeschaltet, Funktionen ausgeführt, Programme aufgerufen und im Menü navigiert.




Abb. 3-5: Bedienfeld


- 1 Taste standby Standby-Modus aktivieren/deaktivieren
- 2 Taste menu enter Menü aufrufen
- 3 Pfeiltaste Im Menü navigieren
- 4 Taste auto man Umschalten zwischen automatischer oder manueller Injektion
- 5 Taste prog 1 Parametersatz 1 aufrufen oder speichern

- Taste proa 2 Parametersatz 2 aufrufen oder speichern
- Taste inject Injektion ausführen
- Taste clean Kapillare reinigen
- Taste count Zähler der durchgeführten Injektionen auf Null setzen

16 FemtoJet® 4x Deutsch (DE)

Drehknöpfe 3.7

Mit den Drehknöpfen werden die Injektionsparameter Injektionszeit, Injektionsdruck und Kompensationsdruck eingestellt.



Drehknöpfe Abb. 3-6:

Drehknopf Injektionsdruck p_i einstellen

3 Drehknopf Kompensationsdruck p_c einstellen

2 Drehknopf

Injektionszeit ti einstellen

3.8 Fußtaste

Die Fußtaste kann am Mikroinjektor angeschlossen werden.

Die Fußtaste entspricht folgender Taste am Mikroinjektor:

- Fußtaste Taste inject
 - A Die Taste inject bleibt bei angeschlossener Fußtaste aktiv.




Abb. 3-7: Fußtaste mit Stecker

3.9 Handtaste

Die Handtaste ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Die Handtaste kann am Mikroinjektor angeschlossen werden.

Die Handtasten entsprechen folgenden Tasten am Mikroinjektor:

- Linke Handtaste Taste inject
- Rechte Handtaste Taste clean
 - Die Tasten inject und clean bleiben bei angeschlossener Handtaste aktiv.

18 FemtoJet® 4x Deutsch (DF)

3.10 Druckschlauch


Mit Druckschlauch wird der Mikroinjektor an eine externe Druckversorgung angeschlossen.

A

Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden, das für Druckgasanlagen ausgebildet oder geschult ist.

Folgende externe Druckversorgungen können verwendet werden:


- Kompressor
- · Druckgasflasche mit technischem Gas
- Haustechnische Druckluftversorgung



- Schnellkupplung Anschluss für Mikroinjektor
- 2 Stecker

- Schnellkupplung Messing mit konischem Gewinde
- Schnellkupplung Vernickelt mit zylindrischem Gewinde

3.11 Injektionsschlauch



Bajonettkupplung Anschlusss am FemtoJet 2 Schraubverbindung Anschluss für Universalkapillarhalter

3.12 Druckparameter

Mit den Parametern werden Druck und Zeit für die Injektion und die Reinigung der Kapillare festgelegt.

Zu den Druckparameter gehören folgende Parameter:

- Kompensationsdruck p_c
- Injektionsdruck p;
- Injektionszeit t_i
- Arbeitsdruck
- Spüldruck

3.12.1 Kompensationsdruck p_c

Der Kompensationsdruck verhindert, dass Flüssigkeit aus der Petrischale durch den Kapillareffekt in die Kapillare aufsteigt. Durch den Kompensationsdruck tritt konstant etwas Flüssigkeit an der Kapillarspitze aus. Das verhindert ein Verklumpen des Injektionsgutes.




Abb. 3-8: Druckverhältnisse in der Kapillare

- Kapillare 1
- Flüssigkeit mit Injektionsgut
- 3 Kompensationsdruck pc

- **Hydrostatischer Druck**
- Kapillareffekt

Deutsch (DF)

3.12.2 Injektionsdruck pi

Der Injektionsdruck definiert den Druck, mit dem Flüssigkeit in die Zelle injiziert wird. Während des Injektionsvorgangs liegt der Injektionsdruck für die Dauer der Injektionszeit an. Um Flüssigkeit in eine Zelle zu injizieren, muss der Injektionsdruck höher als der Zellinnendruck sein

3.12.3 Injektionszeit ti

Die Injektionszeit legt den Zeitraum für die Injektion der Flüssigkeit fest. Die Injektionszeit startet in Abhängigkeit der Voreinstellungen am Mikromanipulator. Entweder mit Auslösen der Injektionsfunktion oder ab Erreichen des unteren Sicherheitsabstandes. Für die Dauer der Injektionszeit liegt der Injektionsdruck an.

3.12.4 Spüldruck

Mit dem Spüldruck wird die Kapillare gereinigt.

3.12.5 Arbeitsdruck p_w

Der Arbeitsdruck ist eine Sammelbezeichnung für Injektionsdruck, Kompensationsdruck und Spüldruck.

3.13 Selbstkalibrierung

Der Mikroinjektor führt alle 2 Stunden eine Kalibrierung durch. Dabei wird das Entlüftungsventil geöffnet und angesammeltes Kondenswasser abgeblasen.

3.14 Universalkapillarenhalter

In den Universalkapillarenhalter kann eine Kapillare oder ein Femtotip eingesetzt werden.




Abb. 3-9: Universalkapillarenhalter

- 1 Kapillare
- Spannkopf 2
- 3 Rändelschraube
- 4 Universalkapillarenhalter

- Anschluss für Injektionsschlauch
- **Femtotips**
- Adapter für Femtotips

4 Installation

- 4.1 Installation vorbereiten
 - A Bewahren Sie die Verpackung für Transport und Lagerung auf.
 - Nehmen Sie bei sichtbaren Beschädigungen des Mikroinjektors oder der A Verpackung den Mikroinjektor nicht in Betrieb.
- 1. Verpackung auf Beschädigung prüfen.
- 2. Vollständigkeit des Lieferumfangs prüfen.
- 3. Mikroinjektor und Zubehör auf Beschädigung prüfen.

4.1.1 Beschädigungen reklamieren

▶ Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Eppendorf-Vertriebspartner in Verbindung.

4.1.2 Lieferumfang unvollständig

▶ Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Eppendorf-Vertriebspartner in Verbindung.

4.2 Standort wählen

Wählen Sie den Standort für das Gerät nach folgenden Kriterien:

- Netzanschluss gemäß Typenschild.
- Tisch mit waagerechter ebener Arbeitsfläche, der für das Gewicht des Geräts ausgelegt ist.
- Anschluss für externe Druckluftversorgung gemäß technischer Daten.
 - Während des Betriebs müssen Netzschalter und Trenneinrichtung des A Stromnetzes zugänglich sein (z. B. Fehlerstromschutzschalter).

4.3 Externe Druckversorgung anschließen

Folgende externe Druckversorgungen können verwendet werden:

- Kompressor
- · Druckgasflasche mit technischem Gas
- Haustechnische Druckluftversorgung

Die externe Druckversorgung muss einen konstanten Druck in den festgelegten Druckgrenzen liefern ((siehe Externe Druckluftversorgung auf S. 51)). Es kann Druckluft oder Stickstoffgas verwendet werden.

Die Gase müssen folgende Qualität erfüllen:

- · Druckluft ölfrei, sauber und trocken
- Stickstoffgas gereinigt

4.3.1 Externe Druckversorgung vorbereiten

Für den Anschluss des Mikroinjektors muss an die Druckversorgung die passende Schnellkupplung installiert werden. Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden, das für Druckgasanlagen ausgebildet oder geschult ist.

Voraussetzung

- Schnellkupplung aus Messing mit konischem Gewinde ist vorhanden (Lieferumfang).
- Schnellkupplung vernickelt mit zylindrischem Gewinde (Lieferumfang) ist vorhanden.
- Schnellkupplung installieren.

4.3.2 Kompressor anschließen

Voraussetzung

- Schnellkupplung (vernickelt) ist am Kompressor montiert.
- Mikroinjektor ist ausgeschaltet.



VORSICHT! Sachschaden durch verunreinigte Druckluft oder Druckgas Ölhaltige oder verunreinigte Druckluft beschädigt die Ventile und Dichtungen im Mikroiniektor.

- Verwenden Sie nur ölfreie, saubere und trockene Druckluft.
- Verwenden Sie nur gereinigtes Druckgas (z. B. Stickstoffgas).
- 1. Druckschlauch am Kompressor anschließen.
- 2. Druckschlauch am Mikroinjektor anschließen.
- 3. Kompressor einschalten.

4.3.3 Druckgasflasche anschließen

Voraussetzung

- · Schnellkupplung (Messing) ist am Druckminderer montiert.
- · Ventile an Druckgasflasche sind geschlossen.
- · Mikroinjektor ist ausgeschaltet.



VORSICHT! Sachschaden durch verunreinigte Druckluft oder Druckgas Ölhaltige oder verunreinigte Druckluft beschädigt die Ventile und Dichtungen im Mikroinjektor.

- ▶ Verwenden Sie nur ölfreie, saubere und trockene Druckluft.
- Verwenden Sie nur gereinigtes Druckgas (z. B. Stickstoffgas).
- 1. Druckschlauch an der Druckgasflasche anschließen.
- 2. Druckschlauch am Mikroinjektor anschließen.
- 3 Druckminderer öffnen

4.3.4 Haustechnische Druckluftversorgung anschließen

Voraussetzung

- Schnellkupplung (vernickelt) ist montiert.
- Mikroinjektor ist ausgeschaltet.



VORSICHT! Sachschaden durch verunreinigte Druckluft oder Druckgas Ölhaltige oder verunreinigte Druckluft beschädigt die Ventile und Dichtungen im Mikroiniektor.

- Verwenden Sie nur ölfreie, saubere und trockene Druckluft.
- Verwenden Sie nur gereinigtes Druckgas (z. B. Stickstoffgas).
- 1. Druckschlauch an der haustechnischen Druckversorgung anschließen.
- 2. Druckschlauch am Mikroinjektor anschließen.
- 3. Druckluftversorgung öffnen.

44 Mikroinjektor anschließen

Voraussetzung

- Die externe Druckluftversorgung ist angeschlossen.
- Elektrische Anschlussdaten gemäß Typenschild.
- Mikroinjektor ist ausgeschaltet.
- Netzkabel anschließen.

Externes Gerät anschließen 4.5

Am Mikroinjektor können folgende Geräte angeschlossen werden:

- Mikromanipulator (InjectMan 4, TransferMan 4r oder InjectMan NI 2)
- · Computer

4.5.1 Mikromanipulator anschließen

Voraussetzung

- Y-Kabel FJ4 ist vorhanden.
- Mikroinjektor ist ausgeschaltet.
- · Mikromanipulator ist ausgeschaltet.
- A Die Bedienung ist in der Anleitung für den Mikromanipulator beschrieben.
- 1. Y-Kabel am Anschluss MANIPULATOR anschließen.
- 2. Mikromanipulator am Y-Kabel anschließen.
- 3. Mikroiniektor einschalten.

Die Initialisierungsphase startet.

Nach Abschluss der Initialisierungsphase wird der Hauptbildschirm angezeigt.

4.5.2 Computer anschließen

Voraussetzung

- Y-Kahel FI4 ist vorhanden
- · Geräte sind ausgeschaltet.
 - Die Steuerung mit einem Computer ist in der Anleitung Cell Technology · PC-Steuerung beschrieben.
- 1. Y-Kabel am Anschluss MANIPULATOR anschließen.
- 2. Computer am Y-Kabel anschließen.
- 3. Mikroinjektor einschalten.

Die Initialisierungsphase startet.

Nach Abschluss der Initialisierungsphase wird der Hauptbildschirm angezeigt.

4.5.3 Zwei Geräte anschließen

Voraussetzung

- Y-Kabel FJ4 ist vorhanden.
- · Geräte sind ausgeschaltet.

Zwei Geräte können mit dem Y-Kabel FJ4 angeschlossen werden.

Folgende Kombinationen sind möglich:

- Computer
- Mikromanipulator
 - Die Steuerung mit einem Computer ist in der Anleitung Cell Technology · A PC-Steuerung beschrieben.
 - Die Bedienung ist in der Anleitung für den Mikromanipulator beschrieben.
- 1. Y-Kabel am Anschluss MANIPULATOR anschließen.
- 2. Computer am Y-Kabel anschließen.
- 3. Mikromanipulator am Y-Kabel anschließen.
- 4. Mikroinjektor einschalten.

Die Initialisierungsphase startet.

Nach Abschluss der Initialisierungsphase wird der Hauptbildschirm angezeigt.

4.6 Zubehör anschließen

Am Mikroinjektor kann folgendes Zubehör angeschlossen werden:

- · Fußtaste oder
- Handtaste

4.6.1 Fußtaste anschließen

Voraussetzung

- · Mikroinjektor ist ausgeschaltet.
- 1. Fußtaste am Anschluss FOOT SWITCH anschließen.

4.6.2 Handtaste anschließen

Voraussetzung

- · Mikroinjektor ist ausgeschaltet.
- · Es ist keine Fußtaste angeschlossen.
 - A Die Handtaste gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.
- ▶ Handtaste am Anschluss FOOT SWITCH anschließen.

5 Software

5.1 Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm zeigt alle Injektionsparameter, die gewählte Druckeinheit, den Injektionsmodus und die Anzahl der Injektionen an.




Abb. 5-1: Aufteilung des Hauptbildschirms

- 1 Injektionsmodus Automatische oder manuelle Injektion
- 2 Zähler für Injektionen
- Parameter für Injektionsdruck pi Druckeinheit in hPa oder PSI
- 4 Parameter für Injektionszeit ti Zeit in Sekunden
- Parameter für Kompensationsdruck pc Druckeinheit in hPa oder PSI
- 6 Externe Druckversorgung
- Zeile mit Soll-Werten
- Zeile mit Ist-Werten

5.2 Hauptmenü





Abb. 5-2: Hauptmenü

| Menü | Parameter |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Change capillary | Kapillare wechseln |
| Pressure unit | Einheit für Druck einstellen (hPa oder PSI) |
| Beeper | Signalton ein-/ausschalten |
| Contrast | Kontrast des Displays einstellen |
| Illumination | Display-Beleuchtung ein- oder ausschalten |
| Continuous flow | Festen Wert für einen kontinuierlichen Druck einstellen |

5.3 Im Menü navigieren

5.3.1 Menü aufrufen und navigieren



- 1. Taste menu enter drücken. Das Menü wird angezeigt.
- 2. Um einen Menüeintrag auszuwählen, Pfeiltaste drücken. Der Menüeintrag wird mit einem schwarzen Balken dargestellt.


5.3.2 Menii verlassen

- 1. Untermenü Back wählen.
- 2. Taste menu enter drücken. Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

5.3.3 Parameter auswählen

Voraussetzung

· Ein Untermenü mit Parameter ist ausgewählt.



- 1. Um einen Parameter auszuwählen, Pfeiltaste drücken.
- 2. Mit der Taste menu enter bestätigen. Der ausgewählte Parameter wird mit einem Haken markiert. Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

5.3.4 Parameterwert ändern

Voraussetzung

• Ein Untermenü mit Parameterwerten ist ausgewählt.



- 1. Wert mit einem Drehknopf ändern.
- 2. Mit der Taste menu enter bestätigen. Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

6 Bedienung

6.1 Mikroinjektor einschalten oder ausschalten



WARNUNG! Stromschlag durch Schäden am Gerät oder Netzkabel.

- ▶ Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn Gerät und Netzkabel unbeschädigt sind.
- Nehmen Sie nur Geräte in Betrieb, die fachgerecht installiert oder instand aesetzt wurden.
- Trennen Sie das Gerät im Gefahrenfall von der Netzspannung durch Ziehen des Netzsteckers aus dem Gerät oder der Netzsteckdose oder mit Hilfe der vorgesehenen Trennvorrichtung (z.B. Notschalter im Labor).

6.1.1 Mikroinjektor einschalten

Voraussetzung

- Externe Druckluftversorgung ist angeschlossen und betriebsbereit.
- 1. Injektionsschlauch abnehmen.
- 2. Mikroinjektor mit Netzschalter einschalten. Der Mikroinjektor führt einen Selbsttest durch. Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

6.1.2 Mikroinjektor ausschalten

- 1. Mikroinjektor mit Netzschalter ausschalten.
- 2. Externe Druckluftversorgung schließen.

6.2 Standby-Modus einschalten oder ausschalten

Für kurze Arbeitsunterbrechungen kann der Standby-Modus genutzt werden. Der Mikroinjektor bleibt betriebsbereit.

6.2.1 Standby-Modus einschalten

- 1. Taste standby drücken.
- 2. Injektionsschlauch abnehmen. Das Display zeigt STANDBY an.

Die Bedienelemente sind deaktiviert.

6.2.2 Standby-Modus ausschalten

Voraussetzung

- Das Display zeigt STANDBY an.
- 1. Injektionsschlauch abnehmen.
- 2. Taste standby drücken.

Der Mikroinjektor führt einen kurzen Selbsttest durch.

Das Display zeigt den Hauptbildschirm an.

6.3 Injektionsparameter ermitteln

Um die korrekten Injektionsparameter zu ermitteln, kann eine Probeinjektion mit Fluoreszenzfarbstoff durchgeführt werden.

6.3.1 Kapillare mit Fluoreszenzfarbstoff füllen

Voraussetzung

- Kapillare mit einer Öffnung von 0,5 µm wird verwendet.
- Injektionsschlauch ist am Universalkapillarenhalter montiert.
- Pipette und Microloader von Eppendorf sind vorhanden.
- 1. Microloader mit fluoreszierender Flüssigkeit füllen.
- 2. Kapillare mit Microloader befüllen.
- 3. Kapillare in Universalkapillarenhalter einsetzen.

6.3.2 Probeinjektion durchführen

Voraussetzung

- · Mikroinjektor und Mikromanipulator sind verbunden und betriebsbereit.
- Universalkapillarenhalter ist mit einer Kapillare und Fluoreszenzfarbstoff vorbereitet.
- Universalkapillarenhalter ist im Eppendorf Mikromanipulator eingespannt.
- Petrischale mit adhärenten Zellen ist vorbereitet.
- 1. Injektionsschlauch am Mikroinjektor anschließen.
- 2. Unteren Sicherheitsabstand am Mikromanipulator festlegen.
- 3. Kapillare über der Zelle positionieren.
- 4. Taste prog 1 drücken.
- 5. Taste iniect drücken.
- 6. Injektion visuell kontrollieren.

6.3.3 Fehlerbetrachtung - Zelle bläht auf oder platzt

Das injizierte Volumen ist zu groß.

- A Eine Volumenzunahme um 10 % ist ein guter Richtwert bei adhärenten Zellen.
- 1. Injektionsdruck oder Injektionszeit verringern.
- 2. Probeinjektion wiederholen.

6.3.4 Fehlerbetrachtung - Kapillare ist verstopft

Das Injektionsgut ist verklumpt oder eine alte Kapillare wurde verwendet.

- 1. Taste clean drücken.
- 2. Probeinjektion wiederholen.
- 3. Kapillare wechseln, wenn sie sich nicht freispülen lässt.

6.3.5 Fehlerbetrachtung - Flüssigkeit wird nicht injiziert

Der Zellinnendruck ist höher als der Injektionsdruck.

- 1. Injektionsdruck erhöhen.
- 2. Probeinjektion wiederholen.

636 Fehlerbetrachtung - Kapillare erreicht Zelle nicht

Die Zelle befindet sich tiefer als der untere Sicherheitsabstand (Z-axis Limit) des Mikromanipulators.

- 1. Unteren Sicherheitsabstand am Mikromanipulator anpassen.
- 2. Probeinjektion wiederholen.

6.3.7 Ergebnis – Injektionsparameter sind ermittelt

Sind die richtigen Injektionsparameter für den aktuellen Versuchsaufbau ermittelt, kann direkt mit der Injektion fortgefahren werden oder der Parametersatz gespeichert werden.

- Injektionsparameter speichern (siehe Injektionsparameter speichern oder ändern auf S. 36)
- Injektion durchführen (siehe Flüssigkeit injizieren auf S. 34)

6.4 Kompensationsdruck p_c einstellen

Der Kompensationsdruck ist abhängig von der Oberflächenspannung, der Viskosität der Injektionsflüssigkeit und des Durchmessers der Kapillaröffnung. Der Kompensationsdruck muss so eingestellt sein, dass ein permanenter kleiner Flüssigkeitsaustritt an der Kapillarspitze erfolgt.

Voraussetzung

- Injektionsparameter sind bekannt.
- Kapillare mit einer Öffnung von 0,5 µm wird verwendet.
- ► Kompensationsdruck p_c mit dem Drehknopf einstellen. Der Ist-Wert wird unterhalb des Soll-Werts angezeigt. Der Soll-Wert wird angezeigt.

6.5 Injektionsdruck pi einstellen

Der Injektionsdruck muss höher eingestellt sein als der Innendruck der Zelle. Der Injektionsdruck wird mit dem Start der Injektionszeit aufgebaut.

Voraussetzung

- · Die Injektionsparameter sind bekannt.
- Kapillare mit einer Öffnung von 0,5 µm wird verwendet.
 - Richtwert für den Iniektionsdruck sind 50 hPa bis 500 hPa (0,73 PSI bis 7,20 PSI).
- ▶ Injektionsdruck p_i mit dem Drehknopf einstellen.

6.6 Injektionszeit ti einstellen

Die Injektionszeit und der Injektionsdruck bestimmen das injizierte Volumen. Der Zeitpunkt, ab dem die Injektionszeit zählt, ist anhängig vom eingestellten Synchronisations-Modus am angeschlossenen Mikromanipulator.

Beginn der Zeitmessung bei Synchronisations-Modus:

- IMMEDIATE direkt nach Auslösen der Injektion
- LIMIT ab Erreichen des unteren Sicherheitsabstandes

Voraussetzung

- Injektionsparameter sind bekannt.
 - Richtwert für die Injektionszeit sind 0,3 1,5 Sekunden.
- ▶ Injektionszeit t_i mit dem Drehknopf einstellen.

6.7 Iniektionsmodus einstellen

6.7.1 Automatischen Injektionsmodus einstellen


Beim automatischen Injektionsmodus wird die eingestellte Injektionszeit verwendet. Bei der Injektion läuft die Zeit rückwärts ab und die Injektion stoppt bei Null.

| | Auto | Count=0 |
|----------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| 175 | 0.51 | 58 |
| 11.0 | 0.51 | 50 |
| | | |
| | | 57 |
| pi [hPa] | ti [s] | pc [hPa] |

Taste auto man drücken. Der Injektionsmodus Auto wird angezeigt. Die Injektionszeit wird angezeigt.

6.7.2 Manuellen Injektionsmodus einstellen

Beim manuellen Injektionsmodus wird keine voreingestellte Injektionszeit verwendet. Die Injektion stoppt erst, sobald die Taste inject losgelassen wird.



Taste auto man drücken Der Injektionsmodus Manual wird angezeigt. Die Injektionszeit wird erst angezeigt, wenn die Taste inject gedrückt wird.

6.8 Flüssigkeit injizieren

Eine Injektion kann ausgelöst werden mit der Taste inject, der Fußtaste oder der Handtaste

6.8.1 Flüssigkeit automatisch injizieren

Voraussetzung

- · Display zeigt Auto an.
- Injektionsparameter sind eingestellt.
- · Mikromanipulator ist angeschlossen.
- Am Mikromanipulator ist für die Synchronisation IMMEDIATE eingestellt.
- ▶ Taste inject drücken.

Die Injektionsbewegung wird am Mikromanipulator ausgelöst.

Die Taste inject ist für die Zeit der Injektion gesperrt.

Die ablaufende Injektionszeit wird angezeigt.

6.8.2 Flüssigkeit manuell injizieren

Voraussetzung

- Injektionsparameter sind eingestellt.
- · Mikromanipulator ist angeschlossen.
- Am Mikromanipulator ist für die Synchronisation IMMEDIATE eingestellt.
- 1. Taste auto man drücken. Das Display zeigt Manual an.
- 2. Taste inject gedrückt halten.

Die Flüssigkeit wird so lange injiziert, bis die Taste inject losgelassen wird. Die laufende Injektionszeit wird angezeigt.

6.9 Kapillare wechseln

- 1 Taste menu enter drücken
- 2. Menü Change capillary auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen. Die Meldung Capillary may be changed now wird angezeigt. Das Ventil am Injektionsschlauch ist geschlossen.
- 4. Kapillare am Mikromanipulator wechseln.
- 5. Taste menu enter drücken. Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

6.10 Kapillare durchspülen

Eine verstopfte Kapillare kann mit der Reinigungsfunktion freigespült werden.

1. Taste *clean* gedrückt halten.

Die Kapillare wird solange gespült, bis die Taste clean losgelassen wird.

Die Kapillare wird mit dem maximalen Druck gespült.

Der Druckaufbau wird grafisch dargestellt.

6.11 Zähler für Injektionen auf Null setzen

Mit jeder ausgeführten Injektion wird der Zähler hochgesetzt. Der Zähler kann auf Null zurückgesetzt werden.

Taste count drücken.

Die Anzeige Count ist auf Null zurückgesetzt.

6.12 Injektionsparameter aufrufen

Die Programmtasten sind mit Beispielparametersätzen für Standardanwendungen vordefiniert. Ein Parametersatz besteht aus dem Injektionsdruck, der Injektionszeit, dem Kompensationsdruck und dem Injektionsmodus.

Die Parametersätze sind für folgende Standardanwendungen geeignet:

- prog 1 Für adhärente Zellinjektion mit einem Kapillardurchmesser von ca. 0,5 μm.
- prog 2 Für Pronukleusinjektion mit einem Kapillardurchmesser von ca. 0,5 μm.

| Parametersatz | Injektionsdruck p _i | Injektionszeit t _i | Kompensations- druck | Injektionsmo- dus |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | p _c | |
| prog 1 | 150 hPa | 0,30 s | 50 hPa | Auto |
| | 2,18 PSI | 0,30 s | 0,73 PSI | |
| prog 2 | 110 hPa | _ | 15 hPa | Manual |
| | 1,60 PSI | _ | 0,22 PSI | |

6.12.1 Gespeicherte Injektionsparameter aufrufen

1. Taste prog 1 oder prog 2 drücken.

Ein akustisches Signal ertönt.

Die LED über der Programmtaste leuchtet.

Das gewählte Programm ist aktiv.

Der Parametersatz wird angezeigt.

6.13 Injektionsparameter speichern oder ändern

Auf den beiden Programmplätzen können individuelle Injektionsparameter gespeichert werden. Ein Parametersatz besteht aus Injektionsdruck, Injektionszeit, Kompensationsdruck und dem Iniektionsmodus.

6.13.1 Injektionsparameter speichern

- Der aktuelle Parametersatz wird überschrieben. Die werkseitig vorgewählten A Parametersätze entnehmen Sie der Tabelle (Tab., auf S. 35).
- 1. Injektionsparameter einstellen.
- 2. Injektionsmodus automatisch oder manuell wählen.
- 3. Taste prog 1 oder Taste prog 2 ca. zwei Sekunden gedrückt halten.

Ein akustisches Signal ertönt.

Die LED über der Programmtaste leuchtet.

Die Injektionsparameter sind gespeichert.

6.13.2 Gespeicherte Injektionsparameter ändern

Der aktuelle Parametersatz wird überschrieben. Die werkseitig vorgewählten A Parametersätze entnehmen Sie der Tabelle (Tab. auf S. 35).

- 1. Injektionsparameter ändern.
- 2. Taste prog 1 oder prog 2 zwei Sekunden gedrückt halten.

Ein akustisches Signal ertönt.

Die LED über der Programmtaste leuchtet.

Der neue Wert ist gespeichert.

6.14 Geräteeinstellung vornehmen

- Funktion Change capillary Kapillare wechseln
- 1. Taste menu enter drücken.
- 2. Menü Change capillary auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen.

Die Kapillare kann gewechselt werden.

4. Menü mit der Taste menu enter schließen.

6.14.2 Funktion Pressure unit – Druckeinheit wählen

- 1 Taste menu enter drücken
- 2. Menü Pressure unit auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen.
- 4. Druckeinheit wählen.
- 5. Mit der Taste menu enter bestätigen.

6.14.3 Funktion Beeper - Signalton ein-/ausschalten

- 1. Taste menu enter drücken.
- 2. Menü Beeper auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen.
- 4. Modus wählen.
- 5. Mit der Taste menu enter bestätigen.

6.14.4 Funktion Contrast - Displaykontrast einstellen

- Taste menu enter drücken.
- 2. Menü Contrast auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen.
- 4. Parameterwert mit einem Drehknopf einstellen.
- 5. Mit der Taste menu enter bestätigen.

6.14.5 Funktion *Illumination* – Displaybeleuchtung ein-/ausschalten

- 1. Taste menu enter drücken.
- 2. Menü Illumination auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen.
- 4. Modus wählen.
- 5. Mit der Taste menu enter bestätigen.

6.14.6 Funktion Continuous flow – konstanten Arbeitsdruck einstellen

- 1. Taste menu enter drücken.
- 2. Menü Continuous flow auswählen.
- 3. Mit der Taste menu enter bestätigen. Der Bildschirm für Continuous flow wird angezeigt.
- 4. Arbeitsdruck pw mit dem Drehregler einstellen.
- 5. Mit der Taste menu enter bestätigen.

6.15 Kapillare in Kapillarenhalter einsetzen



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch umherfliegende Kapillaren und Glassplitter.


Kapillaren können sich unter hohem Druck aus den Spannköpfen lösen und zum Geschoss werden.

Kapillaren zersplittern bei falscher Handhabung.

- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ▶ Richten Sie Kapillaren niemals auf Personen.
- ▶ Verwenden Sie Kapillaren, deren Außendurchmesser den Spezifikationen des Spannkopfs entsprechen.
- ▶ Montieren/Demontieren Sie Kapillaren immer drucklos.
- ▶ Befestigen Sie die Kapillare korrekt im Spannkopf.
- ▶ Berühren Sie mit der Kapillare nicht die Petrischale oder andere Gegenstände.

Voraussetzung

- Spannkopf 0
- Kapillare mit Außendurchmesser 1,0 mm bis 1,1 mm



- 1. Kapillare bis zum Anschlag einschieben.
- 2. Spannkopf festdrehen.

- 6.16 Femtotips in Kapillarenhalter einsetzen
- 1. Spannkopf entfernen.
- 2. Adapter für Femtotips in den Universalkapillarenhalter schrauben.
- 3. Femtotip in den Adapter schrauben und festziehen.

7 7.1 **Problembehebung** Allgemeine Fehler

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es wird keine Flüssigkeit injiziert. | Kapillare ist verstopft. | Kapillare mit der Funktion clean reinigen. Bleibt der Fehler bestehen, die Kapillare wechseln. |
| Kapillare erreicht die Injektionsposition nicht. | Unterer Sicherheitsabstand ist zu hoch eingestellt. | Am Mikromanipulator den unteren Sicherheitsabstand einstellen. |

Fehlermeldungen Fehler 01 – 10 7.2

7.2.1

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error #01 | Software-Problem | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #02 | Kompressorsteuerung meldet einen unerwarteten Fehler. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #03 | Systemfehler | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #04 | Allgemeiner Elektronikfehler im Gerät. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #05 | Hand- oder Fußtaste ist defekt. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #06 | Tastatur ist defekt. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error #07 | Systemfehler | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #08 | Injektionsdrucksteuerung meldet einen unerwarteten Fehler. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #09 | Druckspeichersteuerung meldet einen unerwarteten Fehler. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #10 | Sicherheitsüberwachung meldet einen unerwarteten Fehler. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |

7.2.2 Fehler 11 – 18

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error #11 | Serielle Schnittstelle RS232 meldet einen unerwarteten Fehler. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #12 | Die Spannungsüberwachung meldet einen unerwarteten Fehler. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #13 | Kompressor arbeitet nicht oder ist defekt. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #14 | Druckregelung ist defekt. | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error #15 | Systemfehler | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #16 | Systemfehler | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #17 | Ein offener Injektionsschlauch ist angeschlossen. | Injektionsschlauch abnehmen. Injektionsschlauch mit Universalkapillarenhalter verbinden. Injektionsschlauch anschließen. Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. Bauteile prüfen. Defekte Bauteile ersetzen. |
| Error #18 | Ein offener Injektionsschlauch ist angeschlossen. | Injektionsschlauch abnehmen. Injektionsschlauch mit Universalkapillarenhalter verbinden. Injektionsschlauch anschließen. Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |

7.2.3 Fehler 19 – 38

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error #19 | Systemfehler | ► Gerät aus- und einschalten. |
| Error #20 | Systemfehler | ▶ Bleibt der Fehler bestehen, |
| Error #21 | Systemfehler | autorisierten Service kontaktieren. |
| Error #22 | Systemfehler | Kontaktieren. |
| Error #23 | Systemfehler | |
| Error #24 | Systemfehler | |
| Error #25 | Systemfehler | |
| Error #26 | Systemfehler | |
| Error #27 | Systemfehler | |
| Error #28 | Systemfehler | |
| Error #29 | Systemfehler | |
| Error #30 | Systemfehler | |
| Error #31 | Systemfehler | |
| Error #32 | Systemfehler | |
| Error #33 | Systemfehler | |
| Error #34 | Systemfehler | |
| Error #35 | Systemfehler | |
| Error #36 | Systemfehler | |
| Error #38 | Systemfehler | |
| Warning #37 | Mikromanipulator ist nicht korrekt angeschlossen. | Taste menu enter drücken. Mikromanipulator prüfen. Verbindungskabel prüfen. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| | Mikromanipulator benötigt zu lange für die durchzuführende Aktion, bis er eine Antwort sendet. | |


7.2.4 Fehler 39 – 40

| Symptom/Meldung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warning #39 | Kapillare ist gebrochen. | ► Neue Kapillare einsetzen. |
| | Injektionsschlauch ist beim Einschalten nicht vom Gerät | Injektionsschlauch abnehmen. |
| | getrennt. | Warten bis die Initialsierungsphase beendet ist. |
| | | Injektionsschlauch anschließen. |
| | Injektionsschlauch ohne gefüllte Kapillare angeschlossen. | ▶ Gefüllte Kapillare anschließen. |
| | Speicherdruck ist zu niedrig. | ► Warten bis der Speicherdruck erreicht ist. |
| | Systemfehler | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |
| Warning #40 | Kapillare ist gebrochen. | ▶ Neue Kapillare einsetzen. |
| | Injektionsschlauch ist beim Einschalten nicht vom Gerät getrennt. | Injektionsschlauch abnehmen. Warten bis die Intialisierungsphase abgeschlossen ist. Injektionsschlauch anschließen. |
| | Injektionsschlauch ohne gefüllte Kapillare angeschlossen. | Gefüllte Kapillare anschließen. |
| | Speicherdruck ist zu niedrig. | ► Warten bis der Speicherdruck erreicht ist. |
| | Systemfehler | Gerät aus- und einschalten. Bleibt der Fehler bestehen, autorisierten Service kontaktieren. |

8 Instandhaltung

Dichtungen im Spannkopf austauschen 8.1

Die O-Ringe müssen ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind.




- 1 Dichtscheibe
- 2 O-Ringe

- Spannkopf mit Dichtscheiben und O-Ringen
- 4 Entnahmewerkzeug

8.1.1 Dichtscheibe und O-Ringe entfernen


Mit dem Haken des Entnahmewerkzeugs werden die Dichtscheibe und die O-Ringe herausgezogen.



- 1. Dichtscheibe herausziehen.
- 2. Nacheinander beide O-Ringe herausziehen. Die zweite Dichtscheibe bleibt im Spannkopf.

8.1.2 O-Ringe und Dichtscheibe einsetzen


Die Dichtscheibe hat zwei Seiten. Die konkave Seite muss zum O-Ring zeigen. A



- 1. Ersten O-Ring einsetzen.
- 2. Mit dem Universalkapillarenhalter O-Ring nach unten drücken.
- 3. Zweiten O-Ring einsetzen und nach unten drücken.
- 4. Dichtscheibe einsetzen und auf den O-Ring drücken.

Dichtung im Adapter für Femtotips austauschen 8.2


Die Dichtung muss ausgetauscht werden, wenn sie undicht ist.




- 1 O-Ring
- 2 Adapter

3 Entnahmewerkzeug

8.2.1 O-Ring austauschen



- 1. Femtotips herausdrehen.
- 2. Mit dem Entnahmewerkzeug den O-Ring herausziehen.



- 3. Neuen O-Ring einsetzen und mit dem Universalkapillarenhalter nach unten drücken.
- 4. Femtotips in den Adapter eindrehen.

8.3 Sicherung ersetzen



GEFAHR! Stromschlag.

▶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Wartung bzw. Reinigung beginnen.

Der Sicherungshalter befindet sich zwischen der Netzanschlussbuchse und dem Netzschalter. Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine Sicherung des gleichen Typs.

- 1. Netzstecker ziehen.
- 2. Sicherungshalter vollständig herausziehen.
- 3. Defekte Sicherung ersetzen.
- 4. Sicherungshalter einsetzen.

8.4 Reinigung



GEFAHR! Stromschlag durch eintretende Flüssigkeit.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung oder Desinfektion beginnen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuseinnere gelangen.
- Führen Sie keine Sprühreinigung/Sprühdesinfektion am Gehäuse durch.
- ▶ Schließen Sie das Gerät nur innen und außen vollständig getrocknet wieder an das Stromnetz an.



ACHTUNG! Schäden durch aggressive Chemikalien.

- ▶ Verwenden Sie am Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien wie z. B. starke und schwache Basen, starke Säuren, Aceton, Formaldehyd, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Phenol.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät bei Verunreinigungen durch aggressive Chemikalien umgehend mit einem milden Reinigungsmittel.
- A Gerät mindestens alle 4 Wochen reinigen
- 1. Lackierte Teile und Aluminiumflächen mit einem Tuch und milden Reinigungsmitteln ahwischen
- 2. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- 8.5 Desinfektion/Dekontamination



- ▶ Wählen Sie Desinfektionsmethoden, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien ihres Anwendungsbereiches.
- ▶ Wenden Sie sich bei Fragen zu Reinigung, Desinfektion und Dekontamination an die Eppendorf AG.

Voraussetzung

- · Alle Geräteteile sind gereinigt.
- Ein Desinfektionsmittel auf Basis von Alkohol (z.B. Isopropanol oder Spiritus) ist vorhanden.
- ▶ Alle Geräteteile mit einem Tuch und dem Desinfektionsmittel abwischen.

8.6 Hinweise zu Serviceintervallen

Das Display zeigt die folgende Meldung an:

- Please contact local service soon Autorisierten Service kontaktieren.
- Please contact local service now Wartung durch autorisierten Service durchführen lassen.

8.7 Wartung und Service

Anwendungsspezifische Wartungs- und Sicherheitsinspektionen sind nicht erforderlich.



Software-Updates dürfen nur durch den autorisierten Service durchgeführt werden.

Um Ihr Gerät warten und zertifizieren zu lassen, stehen Ihnen die Serviceleistungen der Eppendorf AG zur Verfügung.

Serviceleistungen:

- Wartung
- Betriebsqualifizierung (OQ) nach Herstellerspezifikationen
- Elektrische Sicherheitsprüfung nach länderspezifischen Regularien
- Software-Update

Informationen über die Servicedienstleistungen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.eppendorf.com/epservices.

9 9.1 **Technische Daten**

Betriebsart

| Betriebsart | S1 (IEC 60034-1) |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

9.2 Gewicht/Maße

| Breite | 213 mm |
|---------|--------|
| Tiefe | 207 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |

9.3 Stromversorgung

| Spannung | 100 V – 240 V, AC, 10 % |
|------------------------|-------------------------|
| Frequenz | 50 Hz – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 40 W |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | II (IEC 61010-1) |
| Feinsicherung | T 2,5 A/250 V |

Schnittstellen 9.4

9.4.1 USB

| Тур | Slave |
|------------|---------|
| Verwendung | Service |

9.4.2 RS 232

| Baudrate | 9600 |
|-----------|-------|
| Startbit | 1 |
| Datenbits | 8 |
| Parität | keine |
| Stoppbit | 2 |

9.4.3 Injektionszeit t_i

| Zeitintervall | 0,10 s - 99,99 s |
|---------------|------------------|
| Inkrement | 0,01 s |

Injektionsdruck p_i 9.4.4

| Druckbereich, geregelt | 5 hPa – 6000 hPa | |
|------------------------|---------------------|--|
| | 0,07 PSI – 87,0 PSI | |
| Inkrement | 1 hPa | |
| | 0,01 PSI | |
| Druck, ungeregelt | 0 hPa | |
| | 0 PSI | |
| Wiederholgenauigkeit | ±2,5 % | |

Kompensationsdruck p_c/p_w 9.4.5

| Druckbereich, geregelt | 5 hPa – 6000 hPa | |
|------------------------|---------------------|--|
| | 0,07 PSI – 87,0 PSI | |
| Inkrement | 1 hPa | |
| | 0,01 PSI | |
| Druck, ungeregelt | 0 hPa | |
| | 0 PSI | |
| Wiederholgenauigkeit | ±2,5 % | |

9.4.6 Spüldruck

| Druckbereich | 4000 hPa – 6000 hPa |
|--------------|----------------------|
| | 58,01 PSI- 87,02 PSI |

Richtigkeit 9.4.7

| 6000 hPa 87,02 PSI | ±0,20 % |
|-----------------------|-----------|
| 2500 hPa 36,26 PSI | ±0,20 % |
| 1000 hPa 14,50 PSI | ±0,10 % |
| 100 hPa 1,45 PSI | ±0,50 % |
| 50 hPa 0,73 PSI | ±1,00 % |
| 15 hPa 0,22 PSI | ±1 hPa |
| | ±0,01 PSI |

9.5 Externe Druckluftversorgung

| Druckbereich | 4000 hPa – 8000 hPa | |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--|
| | 60 PSI – 120 PSI | |
| Anschluss | G 1/4" | |
| Druckgasquelle | Kompressor, Druckgasflasche, hauseigene Druckluftversorgung | |
| Druckgas | Druckluft, Stickstoff | |

9.6 Umgebungsbedingungen

| Umgebung | Verwendung nur in Innenräumen. | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Umgebungstemperatur | 15 °C – 40 °C | |
| Relative Luftfeuchte | 10 % – 75 %, nicht kondensierend. | |
| Luftdruck | 795 hPa – 1060 hPa Verwendung bis zu einer Höhe von 2000 m über NN. | |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 664) | |

10 Transport, Lagerung und Entsorgung

10.1 Lagerung

| | Lufttemperatur | Relative Luftfeuchte | Luftdruck |
|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| in Transportverpackung | | 10 % – 80 % | 300 hPa – 1060 hPa |
| ohne Transportverpackung | _ | _ | _ |

10.2 Dekontamination vor Versand

Wenn Sie das Gerät im Reparaturfall zum autorisierten Technischen Service oder im Entsorgungsfall zu Ihrem Vertragshändler schicken, beachten Sie Folgendes:



WARNUNG! Gesundheitsgefahr durch kontaminiertes Gerät.

- 1. Beachten Sie die Hinweise der Dekontaminationsbescheinigung. Sie finden diese als PDF-Datei auf unserer Internetseite (www.eppendorf.com/ decontamination).
- 2. Dekontaminieren Sie alle Teile, die Sie versenden.
- 3. Legen Sie der Sendung die vollständig ausgefüllte Dekontaminationsbescheinigung bei.

10.3 Transport

| | Lufttemperatur | rel. Luftfeuchte | Luftdruck |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Allgemeiner Transport | -25 °C – 60 °C | 10 % – 95 % | 30 kPa – 106 kPa |
| Luftfracht | -40 °C – 55 °C | 10 % – 95 % | 30 kPa – 106 kPa |

Führen Sie folgende Handlungsschritte vor dem Transport aus:

- 1. Drehknöpfe abziehen und separat in der beiliegenden Tüte verpacken.
- 2. Mikroinjektor in der Originalverpackung verpacken.
- 3. Mikroinjektor ausschließlich in der Originalverpackung transportieren.

10.4 Entsorgung

Bei einer Entsorgung des Produkts sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in der Europäischen Gemeinschaft:

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird die Entsorgung von elektrischen Geräten durch nationale Vorschriften geregelt, die auf der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) basieren.

Nach diesen Vorschriften dürfen alle nach dem 13. August 2005 gelieferten Geräte im Business-to-Business-Bereich, in den dieses Produkt einzuordnen ist, nicht mehr im kommunalen Abfall oder Hausmüll entsorgt werden. Um dies zu dokumentieren, sind sie mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Da sich die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu Land unterscheiden können, bitten wir Sie, sich bei Bedarf bei Ihrem Lieferanten zu informieren.

Bestellinformationen 11

11.1 FemtoJet 4x

| BestNr. (International) | BestNr. (Nordamerika) | Beschreibung |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 5253 000.017 | 5253000017 | FemtoJet 4x Mikroinjektor |

11.2 Zubehör

| BestNr. (International) | BestNr. (Nordamerika) | Beschreibung |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5192 082.007 | 5192082007 | Verbindungskabel TransferMan 4r/InjectMan 4 - FemtoJet 4i/4x |
| 5252 070.038 | 5252070038 | Verbindungskabel InjectMan NI 2 - FemtoJet 4i/4x |
| 5252 070.011 | 5252070011 | Handtaste zur Fernbedienung des FemtoJet/FemtoJet express für FemtoJet 4i/4x |
| 3232 070.011 | 3232070011 | Fußtaste |
| 5252 070.020 5192 080.004 | 5252070020 5192080004 | für FemtoJet 4i/4x Y-Kabel FJ4 |
| 5248 200.008 | 920011993 | Druckschlauch zum Anschluss des FemtoJet express an eine externe Druckversorgung Länge 2,5 m, inkl. 2 Kupplungen G 1/4 Zoll und 1/4 Zoll 18 NPT |
| | | Injektionsschlauch |
| 5246 164.004 | 920007431 | 2 m, für Universalkapillarenhalter |
| 5248 202.000 | 920011985 | Adapter für Stickstoff-Druckminderer Kupplung 1/4 Zoll 18 NPT |
| 5252 070.046 | 5252070046 | O-Ring für Injektionsschlauch |

11.3 Universalkapillarenhalter und Zubehör

| BestNr. (International) | BestNr. (Nordamerika) | Beschreibung | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Universalkapillarenhalter Zur Aufnahme der Femtotips, Femtotips II oder Spannköpfe | |
| 5176 190.002 | 920007392 | Inkl. Spannkopf 0, Adapter für Femtotips und Ersatz-O-Ringe | |
| | | Spannkopf 0 | |
| 5176 210.003 | 920007414 | Für Mikrokapillaren mit 1,0 mm bis 1,1 mm A.D., 2 Stück | |
| | | Spannkopf 1 | |
| 5176 212.006 | 920007708 | Für Mikrokapillaren mit 1,2 mm bis 1,3 mm A.D., 2 Stück | |
| | | Spannkopf 2 | |
| 5176 214.009 | 920007716 | Für Mikrokapillaren mit 1,4 mm bis 1,5 mm A.D., 2 Stück | |
| | | Spannkopf 3 | |
| 5176 207.002 | 920007406 | Für Mikrokapillaren mit 0,7 mm bis 0,9 mm A.D., 2 Stück | |
| | | O-Ring-Set | |
| 5176 196.000 | 920005870 | Für Spannköpfe 0-3 mit Entnahmewerkzeug | |
| | | Service-Kit Für Spannköpfe und Kapillarenhalter | |
| 5176 195.004 | 920005888 | Bestehend aus O-Ring Set, Adapter für Femtotips | |

Deutsch (DE)

| Index | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |

| | Fehlerbetrachtung |
|----------------------------|-----------------------|
| A | Kapillare verstopft31 |
| Anschluss | Keine Injektion32 |
| Computer25 | Probeinjektion31 |
| Druckgasflasche 23 | Sicherheitsabstand32 |
| Druckluftversorgung24 | Zelle platzt31 |
| Druckversorgung22 | Fluoreszenzfarbstoff |
| Externe Druckversorgung 22 | Probeinjektion31 |
| Externes Gerät24 | Funktion |
| Fußtaste26 | Beeper37 |
| Gerätekombination25 | Change capillary36 |
| Handtaste | Continuous flow37 |
| Kompressor | Contrast |
| Mikromanipulator24 | Geräteeinstellungen |
| Zubehör26 | Pressure unit37 |
| Arbeitsunterbrechung | Fußtaste |
| Standby30 | rustaste17 |
| Auspacken22 | |
| Ausschalten30 | G |
| | Geräteeinstellungen |
| D | Funktionen36 |
| Dekontamination 52 | |
| Desinfektionsmittel47 | Н |
| Dichtscheibe | Handtaste |
| | Zubehör17 |
| Druckparameter | Hauptbildschirm27 |
| Spüldruck | Hauptmenü28 |
| Druckversorgung | Trauptine in |
| Anschluss22 | |
| All3CIIIu3322 | 1 |
| | Injektion |
| E | Flüssigkeit34 |
| Einschalten30 | Injektionsdruck |
| Einstellung | Einstellung33 |
| Injektionsdruck33 | Injektionsmodus33 |
| Injektionsmodus 33 | automatisch33 |
| Injektionszeit | manuell34 |
| Kompensationsdruck32 | |
| Enterrauna 53 | |

F

| Injektionsparameter Ergebnis | R Reinigung47 |
|------------------------------|------------------------------------|
| Injektionszeit | S |
| Injektionszähler | Serviceintervall48 |
| Injektionszeit | Standby30 |
| Einstellung33 | Standby-Modus30 |
| Installation | Standort wählen22 |
| Standort wählen22 | Synchronisation Mikromanipulator33 |
| K | |
| Kapillare | U |
| Reinigung 35 | Umgebungsbedingungen51 |
| Kompensationsdruck | |
| Einstellung32 | W |
| | Wartung |
| L | Serviceleistungen48 |
| Lagerung 52 | Sicherheitsinspektionen48 |
| N | |
| Navigation | |
| Menü 28 | |
| 0 | |
| O-Ring | |
| •g | |
| P | |
| Parameteränderung | |
| Parameterauswahl | |
| Parametersatz | |
| prog 135 | |
| prog 235 | |
| Probeinjektion | |
| Injektionsparameter 31 | |
| Programmtaste | |
| prog 1 | |
| prog 235 | |

58 FemtoJet® 4x Deutsch (DE)

eppendorf

Declaration of Conformity

The product named below fulfills the requirements of directives and standards listed. In the case of unauthorized modifications to the product or an unintended use this declaration becomes invalid.

Product name:

FemtoJet® 4x, FemtoJet® 4i

Product type:

Microinjector for cell biology

Relevant directives / standards:

2006/95/EC:

EN 61010-1

UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

2004/108/EC:

EN 55011, EN 61326-1

2011/65/EU

Management Roard

Date: December 13, 2013

Portfolio Management

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany eppendorf@eppendorf.com

Eppendorf* and the Eppendorf Logo are registered trademarks of Eppendorf AG Hamburg/Germany All rights reserved incl. graphics and pictures. Copyright 2013 © by Eppendorf AG.



Evaluate Your Manual

Give us your feedback. www.eppendorf.com/manualfeedback